

Реле давления с манометром ET-14/04

Руководство по эксплуатации

Устройство предназначено для автоматизации работы однофазного электронасоса (200В) мощностью до 1,5 кВт, включения его при понижении давления в системе ниже установленного предела и выключения при достижении верхнего установленного предела давления. Рабочий диапазон давления от 1 до 4 бар. Фланец изделия пластиковый с 3-мя отверстиями 1" наружная + 2x1" внутренняя.

Технические характеристики

Напряжение сети	220 В, 50 Гц
Номинальный (макс.) ток	12 А
Температура рабочей среды	+1..+60°C
Пределы регулировки давления	1,0 - 4,0 бар

Заводская настройка	1,4 - 2,8 бар
Присоединительные размеры	1" наружная + 2x1" внутренняя
Степень защиты	IP 54

Настройка

При необходимости изменения заводских настроек произведите следующие действия:

1. Отключить от питания
2. Снять крышку
3. Вращением гайки **(1)** установить давление включения. После данной регулировки так же изменится давление отключения
4. Вращением гайки **(2)** отрегулировать перепад давления и установить давление отключения

Закручивание гаек увеличивает регулируемое давление, откручивание уменьшает.



ВНИМАНИЕ: Установка электрооборудования должна производиться квалифицированным персоналом

